



GB | Operating instructions

- 1: Open the lever and position the Clean-Taste capsule
- 2: Place an empty cup under the outlet
- 3: Press the button 'big cup' to initiate the cleaning process
- 4: Wait 1 minute to let the cleanser do its' job
- 5: Open the lever, remove the capsule then close lever
- 6: Once again place an empty cup under the outlet and once again, press 'big cup'
- 7: Repeat step 6 to rinse all cleanser from your machine

NL | Gebruiksaanwijzing

- 1: Open de hendel en plaats de Clean-Taste capsule
- 2: Plaats een lege kop onder de uitloop
- 3: Druk op knop "grote kop" om het reinigingsproces te starten
- 4: Wacht 1 minuut om het reinigingsmiddel het werk te laten doen
- 5: Open de hendel om de capsule uit te werpen en sluit de hendel weer
- 6: Plaats weer een lege kop onder de uitloop en druk wederom op de knop "grote kop"
- 7: Herhaal stap 6 om het reinigingsmiddel volledig uit uw apparaat te spoelen

FR | Mode d'emploi

- 1 : Soulever le levier et insérer la capsule Clean Taste
- 2: Positionner une tasse vide sous le robinet de distribution
- 3: Sélectionner et appuyer sur le bouton "café allongé"
- 4: Patienter 60 secondes pour faire en sorte que le nettoyant agisse
- 5: Soulever le levier pour rejeter la capsule
- 6: Positionner une tasse vide sous le robinet de distribution et appuyer sur le bouton "café allongé"
- 7: Appuyer sur le bouton "café allongé" pour enlever toute trace du nettoyage

DE | Gebrauchsanweisung

- 1: Griff nach oben ziehen und Reinigungskapsel einlegen.
2. Leere Tasse unter den Getränkeauslauf stellen.
3. Taste für die große Füllmenge drücken. Der Reinigungsvorgang startet.
4. Nach dem Reinigungsvorgang 60 Sekunden Einwirkzeit abwarten.
5. Griff nach oben ziehen. Der Automat wirft die Reinigungskapsel aus.
Griff wieder nach unten drücken.
6. Leere Tasse unter den Getränkeauslauf stellen und Taste für große Füllmenge drücken.
7. Schritt 6 wiederholen, um alle Reinigerreste gründlich zu entfernen.

IT | Istruzioni per l'uso

- 1: Aprire la leva e Inserire la capsula Clean Taste
- 2: Posizionare una tazza vuota sotto l'ugello di erogazione
- 3: Selezionare e premere tasto tazza grande
- 4: Attendere 60 secondi per far si che il detergente agisca
- 5: Aprire la leva per espellere la capsula
- 6: Posizionare una tazza vuota sotto l'ugello di erogazione e premere tasto tazza grande
- 7: Premere un'altra volta tasto tazza grande per eliminare ogni residuo

ES | Instrucciones de uso

- 1: Levantar la palanca y colocar la cápsula Clean-Taste
- 2: Colocar una taza vacía
- 3: Presionar el botón de "café largo"
- 4: Esperar 1 minuto para que el producto limpiador haga su efecto
- 5: Levantar la palanca, extraer la cápsula y bajarla otra vez.
- 6: Colocar otra vez una taza vacía y presionar el botón "café largo"
- 7: Repetir el paso 6 para enjuagar y limpiar su máquina.