durgol Handleidingen NL

durgol wasmachine reiniger & ontkalker

Belangrijke opmerkingen

Product uitsluitend gebruiken voor de wasmachine en volgens de onderstaande instructies. Het contact van durgol metzuurgevoelige materialen moet worden vermeden. Spetters en vloeistof moeten onmiddellijk worden weggespoeld met veel water.

Instructies

1. Kies een wasprogramma van 60°, zonder voorwas. De activering van een reinigingsprogramma is niet vereist.
   Let op: plaats geen was in de wastrommel en gebruik geen wasmiddel!
2. Wacht tot de pomp het afvalwater heeft weggepompt. De resterende waterafvoer vindt automatisch plaats. Zodra het water binnenstroomt, schenkt u de hele fles durgol wasmachine reiniger & ontkalker in het vakje van het reinigingsmiddel voor de hoofdwas meestal gemarkeerd met II.
3. Als het programma volledig is afgerond, is de machine volledig schoon en klaar voor de volgende wasbeurt.

Extra informatie stuur een e-mail naar: info@durgol.nl of bel +31 481 452277 of gratis 00800 84 85 86 87.

Geschikt voor:

durgol Manuals EN

durgol wasmachine reiniger & ontkalker

Important comments

Use the product only for the washing machine and according to the instructions below. The contact of durgol with acid sensitive materials should be avoided. Splashes and liquid should be washed away immediately with plenty of water.

Instructions

1. Select a 60° wash program without prewash. The activation of a cleaning program is not required.
   Attention: do not put laundry in the washing drum and do not use detergent!
2. Wait until the pump has pumped out the waste water. The remaining water drai nage takes place automatically. Once the water flows in, pour the entire bottle of Durgol Washing Machine Cleaner & Descaler into the main wash detergent com partment usually marked II.
3. When the program is complete, the machine is completely clean and ready for the next wash.

Suitible for:

durgol Manuels FR

durgol wasmachine reiniger & ontkalker

Remarques importantes

N'utilisez ce produit que dans votre machine à laver en suivant le mode d'emploi.
Rincer toute éclaboussure avec de l'eau.

Mode d'emploi

1. Sélectionner un programme de lavage à 60°, sans prélavage. Il n'est pas néces saire d'activer un programme d'entretien.
   Attention: ne pas déposer de linge dans le tambour de lavage et ne pas ajouter de produit de lessive!
2. Attendre que toute eau usée éventuelle ait été évacuée. Dès que de l'eau propre arrive (et pas avant), verser tout le flacon de nettoyant & détartrant lave-linge durgol dans le compartiment de lavage principal – généralement désigné par II.
3. Une fois le programme entièrement terminé, l'intérieur de la machine aura retrouvé toute sa propreté et sera prêt pour le prochain lavage.

Convient à: